



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-CEIL-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Встраиваемый профиль с накладным фланцем для декоративной подсветки.
- ↗ Экран и заглушки приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Подсветка потолочных ниш, карнизов.
- ↗ Для использования внутри помещений.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 20 мм.



20 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>016150</b>
Модель	<b>ARH-CEIL-2000 ANOD</b>
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	С фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	<b>2000x44.7x39.6 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>20 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>38 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Просверлите отверстия в фланце профиля **I** в местах крепления к поверхности. Отверстия для монтажа на поверхности должны быть сделаны с шагом 20 см.



- 2** / Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты и пропустите его через отверстие в заглушке **III**. Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите и подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем установите экран **II** и заглушки **III**.






- 3** / Закрепите профиль **I** на поверхности, используя крепеж, соответствующий типу поверхности. Установите на профиль **I** гипсокартон и зафиксируйте его с помощью клея, предварительно нанеся клей на фланец и боковую стенку профиля **I**.



# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Варианты установки



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016590

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016591

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



023308

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



016585

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM


Экран



062384

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран



060201

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Заглушка



016140

ARH-CEIL левая

Заглушка



017622

ARH-CEIL правая